

了解您的手机





飞利浦将不断力争改善产品性能。因此，飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按 \square 。
在电话簿中储存号码	输入电话号码，然后按 \square 储存。
锁定 / 解锁键盘	长按 \square 键。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按 \square 拨号。
查看 通话记录	在待机模式下，按 \square 。 通话记录 显示最近 未接电话 、 已拨电话 及 已接电话 。
接听来电	手机响时，请按 \square 。
结束通话	按 \square 。
拒接来电	手机响时，请按 \square 。
调节耳机音量	在通话期间，按 + 或 - 音量侧键进行调节。
调节铃声音量	在待机模式下，按 + 或 - 音量侧键进行调节。
进入 主菜单	在待机模式下，按 \square 菜单 或按 \odot 。
切换到静音模式	在待机模式下，长按 \square 。

进入 音频播放器	在待机模式下，按  .
查看 电话簿列表	在待机模式下，按  .
进入快捷菜单	在待机模式下，按  .
进入短信编辑器	在待机模式下，按  .
进入 WAP 菜单	在待机模式下，按  .
返回上级菜单	按  .
快速返回待机模式	按  .








功能键

左、右功能键  和  位于键盘顶端，可让您选取其上方屏幕上所显示的对应选项，包括通话期间的选项。与功能键相关的功能随当前操作环境的不同而有所差异。

主菜单

娱乐和游戏  第 38 页	网络服务  第 44 页	音乐  第 46 页
多媒体  第 34 页	信息  第 18 页	文件管理  第 53 页
工具箱  第 40 页	电话簿  第 15 页	情景模式  第 39 页
互联  第 50 页	通话记录  第 27 页	设定  第 29 页

主菜单可让您访问表格中所列的手机的各種不同功能。上表概括了**主菜单**的配置。

在待机模式下，按  进入**主菜单**，然后使用导航键（其方向符号以 、、 或  显示在本指南中）浏览图标与列表。在列表中，按  进入与选定项目相关的选项，按  **返回**上一级菜单。

目录

1. 第一次使用	5	4. 电话簿	15
插入 SIM 卡和电池	5	快速寻找	15
开机	6	查找	15
为电池充电	7	新增	15
快捷键功能	7	全部复制	16
2. 呼叫	8	删除	16
拨打电话	8	来电群组	16
IP 拨号（仅限中国和香港）	8	其它号码	16
接听来电与结束通话	8	设定	17
免提通话	8	来电图像	17
通话时的选项	8	来电铃声	17
调节耳机音量	9	来电视频	17
快速拨号	9	5. 信息	18
拨打紧急号码	9	信息	18
处理多个来电（需网络支持）	10	电子邮件	23
3. 输入文本或数字	11	语音信箱	25
输入法	11	小区广播	26
功能键	11	6. 通话记录	27
Multitap ABC/abc 输入	11	未接电话	27
T9® 文本输入	12	已拨电话	27
数字输入	14	已接电话	27
符号输入	14	删除通话记录	27
		通话时间	27

通话计费（需网络支持）	28
短信计数器	28
GPRS 计数器	28
7. 设定	29
本机设置	29
通话设置	30
安全设置	32
音效设置	33
3D 音效	33
恢复出厂设置	33
8. 多媒体	34
照相机	34
图像浏览器	35
摄像机	35
影片播放器	36
照片编辑器	36
图像平铺	37
9. 娱乐和游戏	38
游戏	38
Java	38
Java 设定	38
10. 情景模式	39

11. 工具箱	40
日程表	40
计算器	40
待办事项列表	40
闹铃	41
世界时间	41
附加功能	41
12. 网络服务	44
STK 工具	44
WAP	44
数据帐号	45
13. 音乐	46
音乐	46
收音机	47
录音机	48
自编铃声	48
14. 互联	50
蓝牙	50
网络设置	51
USB	51
15. 文件管理	53

图标和符号	54
注意事项	55
故障排除	59
飞利浦原厂配件	61
商标声明	62
客户服务条例声明	63
环保说明	65

1 • 第一次使用

祝贺您购买本款手机并欢迎您使用飞利浦的产品！

为了充分享受飞利浦公司提供的各种支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的手机。

在使用手机前，请先阅读“注意事项”章节内的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张网络运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。更多信息，请参见“电话簿”第 15 页。

插入 SIM 卡和电池

按照以下步骤插入您的新 SIM 卡。

切记在卸下电池之前应关闭您的手机。

卸下手机后盖

要插入 SIM 卡，您首先要打开后盖。沿着拇指方向向上推后盖并按如下所示揭开后盖。



卸下电池

从上方将电池掀起，然后卸下电池。



安装 SIM 卡

把 SIM 卡插入 SIM 卡槽中。确保 SIM 卡的缺角与 SIM 卡槽的缺角对齐，且 SIM 卡的金属触点朝下。



更换电池

把电池放回电池槽中，电池的金属触点朝向位于手机侧边的金属触点。然后向下按将其固定住。




装回手机后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



在使用手机前请揭下屏幕的保护膜。

开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码是一组 4 到 8 位的 SIM 卡密码。PIN 码为预先设置，并由您的网络运营商或零售商提供。有关 PIN 码的更多信息，请参见“通话设置”第 30 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，手机会发出警告提醒您。安装了电池之后，您可以开始给电话充电。如图所示，插上充电连接器。然后将连接器的另一端插入交流电源插座。



电池图标表示充电状态。在充电过程中，充电指示条会滚动。手机完全充电大约需要 3 小时。当所有滚动条稳定时，电池即被完全充满。这时可以断开充电器。视网络和使用情况，通话时间和待机时间最长可分别达到 8 小时和 1 个月。

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。

关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上。

** 此数据是在使用首次完全充电的电池并关闭蓝牙功能时，在实验环境下测得，有可能因网络状况、用户设定或使用方式等情况的变化而不同。*

安装 Micro SD 卡

您的电话最大可支持 2GB 容量的 micro-SD 卡。

1. 将 micro-SD 卡的金属面朝上，并轻轻的滑入卡槽。
2. 将 micro-SD 卡推到底，直至卡定到位。






快捷键功能


您的电话提供了 10 种快捷访问电话功能的方法。您可以按需要修改快捷键。更多信息，请参见“捷径”第 30 页。

2 • 呼叫





拨打电话

待机屏幕下


1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 。
2. 按  拨号。
3. 按  挂断。

要拨打国际电话，请长按  以输入国际前缀“+”。

使用电话簿





1. 在待机模式下，按 。
2. 在列表中选择一位联系人，然后按  拨号。
要选择其他号码时，按  **选项** 并选择 **查看**（更多信息，请参见“电话簿”）。
3. 按  挂断。

IP 拨号（仅限中国和香港）



您可以选择 **IP 拨号**。当您选择 **IP 拨号** 选项，手机会自动在电话号码前添加您预设的 IP 特服号码，然后进行 IP 拨号。您也可以长按  启动 IP 拨号。

接听来电与结束通话

当有电话呼入时，如果呼叫方选择了显示其身分，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

- **接听来电：**按  或 。
- **拒接来电：**按 。如果启动了来电转移，则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
- **挂断电话：**按 。

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果您在 **个性化设置 > 应答模式** 中选择了 **任意键**，您可以按任意键接听电话，除了  和  键。

免提通话

为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是增大音量时。

在通话期间，按  **免提** 启动免提模式。如要关闭免提，再按  一次关闭免提模式。

通话时的选项


在通话期间，按  **选项** 进入下列选项。

- **保持** 通话
- **结束** 当前通话


- 拨打**新通话**
- 进入**电话簿**
- 发送和接收短信
- **录音机**
- 静音 / 恢复声音
- 启动**DTMF**（按键音拨号系统）

录音机

在大多数国家或地区，通话录音要受法律的限制。如果您想对双方的通话录音，我们建议您先通知对方，并只能在对方同意后方可这么做。您也应当对录音保密。

在通话期间对通话进行录音，选择  然后选择**录音**。录音以 *.amr 格式保存并存储在**音频播放器**菜单中的**录音机**中。（参见“录音机”第 48 页）。

静音或取消通话静音


在通话期间，按  **选项** 然后选择**静音**或**取消静音**。如果您选择了**静音**，麦克风将被关闭。当您在切换到另一个通话时，静音将取消。

调节耳机音量



在通话期间，按 “+” 或 “-” 侧键可以提高或降低音量。

快速拨号

从 SIM 电话簿快速拨号

如果您知道要呼叫的联系人在 SIM 卡中的位置编号（例如：5 号内存位置），您可以在待机模式下直接输入 5 # 显示这个预设的联系人。再按  拨号。


从通话记录快速拨号

在待机模式下，按  进入**通话记录**。选择一个要拨打的号码，然后按  拨打这个号码。



快速拨号的默认设定是关闭。要启动这项功能，您需要在一般设定菜单中启动这项功能。

拨打紧急号码

您可以随时拨打紧急号码，无论手机是否已经在网络上登记。

1. 在待机模式下，输入紧急通话号码（呼叫方所在国家的具体号码）。
2. 按 .

注意紧急通话不会保存在通话记录中。



3. 或者，在开机并输入 PIN 码之后，按  **SOS** 进入紧急通话屏幕。如果没有 SIM 卡，按  **SOS** 也可以进入紧急通话屏幕并显示通

话号码。然后按  或 **确认** 功能键直接进行紧急通话，屏幕上会显示拨号动画。

处理多个来电（需网络支持）

手机能够一次处理两个或两个以上的来电，或者召开电话会议。本功能取决于网络运营商和 / 或您所申请的服务。


拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 。第一通电话将被保持并开始拨打第二通电话。然后按  进入以下选项：


- **切换** 在两通电话之间切换。
- **多方通话** 将通话者加入一个会议通话中。
- **结束单线** 断开其中一方的通话。
- **结束所有通话**。
- **电话簿** 进入联系人列表。
- **信息中心** 发送和接收信息。
- **录音机** 录制通话。
- 静音以关闭麦克风。
- **DTMF** 以启动按键式拨号系统。

接听第二通来电

当您在通话时接到第二通来电时，您的手机会发出一次铃声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。

按  或  拒接来电。

按  **选项** 进入选项列表。您可以选择 **结束** 来结束当前通话并接听来电。

如要接听第二通来电，您必须首先关闭呼叫转移（参见“通话转移”第 31 页）然后启动通话等待（参见“呼叫等待”第 30 页）。

3 • 输入文本或数字

输入法

您的电话支持 7 种输入法：

Multitap ABC/abc

智能 ABC/abc

智能拼音

简体笔划输入







繁体笔划输入

数字输入




符号输入

您可以在选项列表中选择正确的输入法以输入英文字母、单词、符号及数字。屏幕上出现的图标表示当前的输入法。

功能键











-  删除光标左侧的字符或退出编辑模式。
-  移动光标，从列表中选择字母、单词或符号或下翻列表。
-  返回待机模式。
-  从列表中选择高亮显示的单词或进入选项菜单。
-  输入符号。
-  切换输入模式。

Multitap ABC/abc 输入

1. 按一次数字键（ 至 ）输入按键上的第一个字母，按两次输入按键上的第二个字母，依此类推。如果您需要输入的字母与您刚刚输入的字母处于相同的按键上，则需要等候几秒钟，待光标再次出现后再进行输入。
2. 按  键删除光标左侧的字符。

在 Multitap ABC/abc 输入法下，您可以按  键插入空格。

每个按键上的字符如下所示：

按键	依次显示的字符
	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

T9® 文本输入



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 表明文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。基于您按的键，通过预知您想要输入的文字，它可让您更快捷地进行文本输入。按一次词汇拼写所需各字母所对应的按键，T9® 就能根据您的按键提示出一个词汇。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突出显示。按 ▲/▼ 或 □ 键浏览列表并按 ⊙ 插入该词汇。

智能 ABC/abc 输入

智能英文输入法可让您更快捷地输入英文单词。

1. 您只需按相应字母所在的数字键（2至9）一次便可拼写出单词。在您输入字母的同时，屏幕上显示的单词会相应地进行更新。
2. 按 □ 键删除光标左侧输入的内容。
3. 使用导航键选择所需的单词并按 □ 键输入。

智能拼音输入（仅限中国和香港）

这是一种智能型编辑模式，不仅可以让您按每个字母相对应的键一次便可组成一个中文字符，而且配备了联想输入功能。手机会对笔划进行分析并且将所有可能出现的拼音组合显示在屏幕下方。



使用智能拼音输入法

1. 输入相应的拼音字母。按拼音字母对应的键一次，而无须考虑字母在键上的位置。在您使用键盘输入字母的同时，屏幕上显示的拼音组合会相应地进行更新。
2. 使用导航键选择所需的单词并按 □ 键选择候选行。按 ◀ 或 ▶ 选择字符（所选的拼音字符将以高亮显示）然后按 □ 输入该字符。如果所需的字符不在当前列表中，按 ▲ 或 ▼ 在列表中查找。
3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按 □ 键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按 □ 退出，或直接输入新的拼音字母。

简体笔划输入（仅限中国和香港）


使用笔划输入法













1. 输入笔划：按照笔划顺序输入中文字符的笔划。当您按下所需笔划的对应键时，笔划会显示在屏幕上。电话会显示您所输入笔划对应的候选字符。在您输入笔划时，屏幕上显示的候选字符会相应地进行更新。
2. 输入字符：使用导航键在候选列表中选择所需的中文字符。按 □ 输入中文字符，然后按 □ 消除所输入的笔划。

3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按  键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按  退出，或直接输入新的笔划。













繁体笔划输入（仅限中国和香港）

笔划输入法

请先使用  键选择进入笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

 一 横	 竖	 / 左撇
 \ 右捺	 ㄣ 横折	 ? 特殊
		
 标点符号		 模式 T9 





使用笔划输入法的一般顺序为：







1. 键入笔划符号  键到  键
(不包括  /  键),
 清除键清除。
2. 挑选候选列表中的字  或  /  或  键（翻页查找）
3. 确认所选择的字  键
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
5. 或按  返回退出联想字的输入状态，然后按  完成编辑。






笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。











飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、撇、捺及折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。








以下我们将使用几个例子让您能更清楚的了解笔划输入的应用。



1. 木：  - +  | +  ' +  \

2. 田：  | +  ㄟ +  - +  | +  -
+ 

3. 加：  ? +  / +  | +  ㄟ +  -

4. 凉：  \ +  ? +  \ +  - +  | +
 ㄟ +  - +  ? +  / +  \

5. 陈：  ? +  | +  - +  ? +  ?
+  / +  \




一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短消息内容后，先按  返回键退出联想字的输入状态，然后按  导航键以确定完成编辑工作。

繁体笔画输入模式的操作与简体笔画输入模式相同，不同处限于输入字码的繁简之分。

数字输入

1. 按数字键（ 至 ）输入相应按键上的数字。
2. 如要删除数字，请按  键。

符号输入

在输入法列表中选择[输入符号](#)或按  输入标点或符号。使用导航键选择所需的标点或符号，然后并按  键进行输入。按  下翻标点或符号列表。

4 • 电话簿



联系人保存在两个可用电话簿的其中之一：SIM 电话簿（位于您的 SIM 卡中，条目数依卡的容量而定）或智能电话簿（位于您的手机中，您可以保存多达 500 个姓名）。添加新的联系人时，只会添加到所选的电话簿中。

快速寻找

快速查找选项

1. 在主菜单中选择 **电话簿**，然后选择 **快速查找** 或按 **▼** 进入电话簿列表。
2. 输入联系人的姓名。

查找

1. 进入主菜单的 **电话簿**，然后选择 **查找**。
2. 输入联系人的姓名，按 **☐ 选项 > 查找**，然后按 **☐**。

电话簿列表

在待机模式下，按 **▼** 进入电话簿列表，然后按您需要查找的字母的相应按键（例如，按 **☐** 键三次输入字母 V）。列表中以此字母开始的第一条记录将选中。

查找

从电话簿列表选择一个姓名，然后按 **☐** 拨打这个号码或按 **☐ 选项** 进入以下选项：

- | | |
|--|-------------|
| IP 拨号 | 发送短信 |
| 编辑 | 发送彩信 |
| 复制 （从 SIM 卡到手机，
或从手机到 SIM 卡） | 查看 |
| 复制资料 （在同一存储位
置创建同一联系人） | 删除 |
| 移动 | 发送名片 |





新增

1. 在主菜单中选择 **电话簿**，然后选择 **新增**。选择保存位置并按 **☐**。
2. 如果您选择 **至 SIM 卡**，您需要输入姓名和号码。输入姓名后，按 **☐**。然后输入电话号码并按 **☐**。
3. 如果您选择 **至手机**，步骤与上相同。您可以输入联系人姓名、手机号码、家庭号码、公司名称、电子邮件地址、办公室号码、传真号码及生日。您也可以将图片、声音、视频及来电群组与联系人相关联。按 **☐** 确认。电话会显示一条通知，以确认已保存该联系人。

对于 @,/, 等符号，请按 **☐**。

全部复制

您可以将您手机中所有联系人信息复制到 SIM 卡中，反之亦然。

1. 在主菜单中选择**电话簿**，然后选择**全部复制**并按 .
2. 选择**从 SIM 卡**或**从手机**，然后按 .
3. 屏幕上会显示确认提示。选择  **是** 确认操作或选择  **否** 取消操作。

当您将电话号码条目从手机复制到 SIM 卡时，手机只会复制姓名和电话号码。


删除

您可以选择**从 SIM 卡**或**从手机**分别删除 SIM 卡或手机电话簿中的全部条目。您可以选择**逐条删除**以删除一个电话号码。

从 SIM 卡或手机中删除所有条目前，您需要输入密码。默认密码是“1122”。

来电群组

本选项可以让您通过电话簿中的联系人进行分组，便于更有效地管理您的联系人。

1. 选择主菜单的**电话簿**，然后选择**来电群组**。
2. 选择一个群组然后按 .
3. 选择您要修改设定的选项。

您可以设定以下选项：

群组名称	设定群组名。
来电铃声	为来电群组中联系人的来电设定铃声。
来电图像	设定当来电群组中的联系人来电时屏幕上显示的图标。
来电视频	设置来电群组中的联系人呼入时在屏幕上显示的视频。
群组成员	增加或删除来电群组中的成员。

其它号码

本机号码

我的号码选项中应包含您自己的电话号码。如果没有，我们建议您输入您自己的手机号码以及其他相关信息。

服务电话

本服务由网络运营商提供。欲了解相关功能的更多信息，请与网络运营商联系。

紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

依您的网络运营商而定，您可以拨打紧急号码，即使您没有插入 SIM 卡。

设定

内存状态

显示您保存在每个电话簿中联系人的总数以及所使用的内存。

储存位置

允许您设定保存联系人的默认电话簿。

名片设置

允许您选择在智能电话簿中显示的项目，如[家庭号码](#)、[公司名称](#)、[邮件地址](#)、[办公室号码](#)、[传真号码](#)、[生日](#)、[大头贴](#)、[铃声选择](#)、[连接视频](#)以及[来电群组](#)相关联。

我的名片

允许您编辑或发送您的个人信息。

名片版本

选择 vCard 版本 2.1 或 3.0。

来电图像

允许您从[文件管理](#)中的图片文件夹中指定一个图片作为来电图像。

来电铃声

允许您从保存在手机中的铃声或发送给您并保存在[配置](#)菜单中的铃声中分配一个铃声作为来电铃声。

来电视频

允许您在[文件管理](#)中指定保存在视频文件夹中的视频作为来电视频。

5 • 信息



信息

本菜单可让您发送和接收文本或彩信，并管理您所发送和接收的信息。在待机模式下，按 进入主菜单，选择**信息**，然后按 **确定**以创建、编辑和发送信息。

写信息

在写信息时，您可按 **切换智能输入和数字输入**。

短信

短信让您能够使用短信服务（SMS）向对方发送短信。您可以使用**短信**菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送信息。编辑并发送短信时，请遵照如下步骤：

1. 选择**写信息**，输入文本然后按 进入以下选项：

完成并发送 发送信息。

使用模板 插入预设信息。

插入电话号码 插入电话簿列表中的号码。

插入电话簿姓名 插入电话簿列表中的名字。

插入书签 插入列表中的书签。

输入法 选择输入法。

2. 选择**完成并发送**，然后按 进入下一个选项：

仅限发送 发送信息给一个收件人。

保存并发送 将信息保存在已发送中并发送信息。

保存至草稿箱 将信息保存为草稿，供您以后编辑、完成及发送。

多方发送 发送信息给多个收件人。

群组发送 将信息发送给来电群组中的所有联系人。

3. 输入电话号码。
按, 输入电话号码或选择一个联系人然后按.

当您通过短信网络发送信息时，您的电话会显示“已发送”。这表明短信已被发送至您在SIM卡中设置的短信中心。然而，这并不意味着短信已被发送至目标接收者。

彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（彩信服务）信息。通过彩信服务，您可以发送含有图片、声音与文本的信息。

在发送彩信时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的电话才能查看您的信息。按照下文描述的步骤，撰写和发送彩信：

1. 选择**写信息**然后输入以下：


至 设定收件人的号码或电子邮件。

抄送 设定您要发送信息拷贝的其它收件人的号码或电子邮件。

密送 设定您要发送信息拷贝的收件人号码或电子邮件，其它收件人看不到密件抄送列表中的收件人。

主题 设定彩信的主题。

编辑内容 编辑彩信内容。

2. 在完成编辑时，按  进入以下选项：

完成 按完成回到编辑彩信完成界面。

输入法 选择输入法。

添加图像 打开图像列表，选择一个图像并插入到彩信中。

添加音频 打开音频列表，选择一个声音文件并插入到彩信中。

添加视频

打开视频列表，选择一个视频片断并插入到彩信中。

添加附件

在信息插入一个文件（txt、jar 等等）。

加入新页面于前

只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之前插入一个幻灯片。

加入新页面于后

只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之后插入一个幻灯片。

加入书签文字预览

为您的书签添加一个主题。

预览当前彩信。

幻灯片间隔时间

设定彩信幻灯片的播放时间。默认值为 5 秒。

3. 选择  **完成** 进入下一个选项：

仅发送 仅发送彩信。

存盘并发送 保存与发送彩信。



储存至草稿箱 保存彩信至草稿箱。

发送选项 设定有效期、发送报告、阅读报告、优先级。

退出 退出

收件箱

本菜单可让您阅读已接收的短信 / 彩信。这些信息会显示在一个列表中。

当显示有一条信息时，可按  阅读或按  确认进入以下选项：

回复	回复发件人。
转发	转发所选信息。
编辑	编辑所选信息。
删除	删除所选信息。
删除全部	删除收件箱里的所有信息。
提取号码	提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或电话中，或拨打该号码。
提取 URL	提取信息显示的 URL 以连接网站。
使用电子邮件地址	提出信息显示的电子邮件地址以写电邮或存到电话簿。
复制至手机 / SIM（高级菜单内）	将 SIM / 手机中已保存的所选信息复制到手机 / SIM 中。




移至手机 / SIM（高级菜单内） 将 SIM / 手机中已保存的所选信息移动到手机 / SIM 中。

复制全部短信（高级菜单内） 将 SIM / 手机中保存的全部信息复制到手机 / SIM 中。

移动全部短信（高级菜单内） 将 SIM / 手机中已保存的全部信息移动到手机 / SIM 中。

发件箱




如果您发送信息失败时，则该信息将保存在发件箱中。

当显示有一条信息时，可按  或  阅读，然后按  选项进入以下选项：

发送	发送所选短信。
编辑	编辑所选短信。
删除	删除所选短信。
删除全部	删除草稿箱里的所有短信。
提取号码	提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或电话中，或拨打该号码。
提取 URL	提取信息显示的 URL 以连接网站。

- 使用电子邮件地址** 提出信息显示的电子邮地址以写电邮或存到电话簿。
- 复制至手机 / SIM (高级菜单内)** 将 SIM / 手机中已保存的所选信息复制到手机 / SIM 中。
- 移至手机 / SIM (高级菜单内)** 将 SIM / 手机中已保存的所选信息移动到手机 / SIM 中。
- 复制全部短信 (高级菜单内)** 将 SIM / 手机中保存的全部信息复制到手机 / SIM 中。
- 移动全部短信 (高级菜单内)** 将 SIM / 手机中已保存的全部信息移动到手机 / SIM 中。

已发送

如果您在发送信息之前选择**保存并发送**或**则保存**，则该信息将保存在**已发送**中。
在已发送信息列表中，按  或  阅读，然后按  **选项** 进入以下选项：

- 转发** 转发所选信息。
- 编辑** 编辑所选信息。
- 删除** 删除所选信息。
- 删除全部** 删除已发送箱里的所有信息。

提取号码

提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或电话中，或拨打该号码。

提取 URL

提取信息显示 URL 以连接网站。

高级




复制至手机 / SIM：将 SIM / 手机中已保存的所选信息复制到手机 / SIM 中。

移至手机 / SIM：将 SIM / 手机中已保存的所选信息移动到手机 / SIM 中。

复制全部短信：将 SIM / 手机中保存的全部信息复制到手机 / SIM 中。

移动全部短信：将 SIM / 手机中已保存的全部信息移动到手机 / SIM 中。

草稿箱

如果您在创建彩信之后选择**保存至草稿箱**，彩信将保存在草稿箱中。按  或  阅读，然后按  **选项** 执行以下操作：

- 发送** 发送所选信息。
- 编辑** 编辑所选信息。
- 删除** 删除所选信息。

删除全部	删除草稿箱里的所有信息。
使用号码	提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到SIM卡或电话中，或拨打该号码。


如果您没有在草稿箱中设定信息收件人，那么选项菜单中的发送选项将不可用。

如果您在草稿箱的信息没有主题及内容，您可以在属性及使用详情选项中查看该信息的状态。

删除消息

本菜单可让您删除保存信息的**收件箱**、**发件箱**、**已发送箱**、**草稿箱**及所有文件夹。


模板

本菜单可让您预设常用的**10**条短信和**5**条彩信。当您选择**短信**，您可以按  进入以下选项：

编辑 编辑所选预设信息。

清除 删除所选预设信息。

写信息 新建信息。

当您选择**彩信**，您可以按  进入以下选项：

查看 查看模板。

写信息 编辑模板。

属性 查看彩信的主题和大小。

设置

本菜单可让您配置短信 / 彩信的设定。选择**短信**或**彩信**。当您选择**短信**您可以进入以下选项，包括：

设置档设置

选择一个模式并进入以下选项：

设置档名称 编辑当前模式的名称。

短信息中心号码 选择默认的短信服务中心。如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

有效期 选择信息在短信中心保存的时限。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的短信），这将很有用。

本功能依您所申请的服务而定。

信息类型 选择您发送信息的格式。本选项依网络而定。

状态设置

发送报告 当设为**开**时，此选项将通过短信通知您，无论对方是否收到您所发出的短信。本功能依您所申请的服务而定。

回复路径

当设为**开**时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

内存状态

显示保存在 SIM 卡以及手机中短信的内存状态。

优选存储位置

您可以选择将信息保存在**手机**或**SIM**。

信息传送设置

此选项可让您设定优先传输模式。您可以选择**GPRS 优先**、**GSM 优先**或**仅 GSM**。有关详细信息，请联系网络运营商。

当您选择**彩信**执行以下发送或接收彩信的配置。

自编

设定**创建模式**、**改变图像大小**及**自动签名**。

发送

设定发送彩信的**有效期**、**发送报告**、**阅读报告**、**优先级**、**幻灯片间隔时间**及**发送时间**等选项。

取回

设定接收彩信的**主网络**、**漫游**、**阅读报告**及**允许发送报告**等选项。

过滤

设定您要过滤彩信或电邮信息的**匿名**及**广告**。

服务器设置

设定网络配置。请联系您的运营商获取更多信息。

内存状态


查看彩信的内存状态。

电子邮件

如果电子邮件服务未包括在您所申请的手机服务中，您将需要申请以便发送和接收电子邮件。因此，您的运营商将会向您提供所需的参数。

此菜单可让您一次性将电子邮件发送给一个或几个收件人，并可包括附件，例如 JPEG 图片。收到邮件后，您的邮件可被转发并使用适当的软件显示附件。


创建电子邮件账户

在开始使用电子邮件功能之前，电话会要求您在**电子邮件设置档**中设定发件人的电子邮件地址。要新建一个账户，选择**电子邮件** > **电子邮件配置文件**。选择一个配置文件然后按  进入选项菜单；选择**编辑**然后在**设置档**、**发信服务器**、**收信服务器**及**签名**中正确地输入账户属性。您可以设置最多三个电子邮件账户，每个账户有一个配置文件。

发送和接收电子邮件

要发送电子邮件，选择**选项 > 发送**。这可以加快信息请求的发送时间。选择确定继续并发送电子邮件。要接收新的电子邮件，选择**选项 > 接收邮件**。这可以加快信息请求的发送时间。选择确定继续并接收新的电子邮件。


写电子邮件

要写电子邮件，选择**电子邮件 > 编辑电子邮件**。输入地址（**至**），复制（**抄送**），主题和附件（最多 3 个文件），及电子邮件内容。当您写完电子邮件时，按  进入选项菜单。然后您可以选择**发送**、**发送并保存**、**存储至草稿箱**或**不保存离开**。

如果您在发送电子邮件前退出信息 > 编辑电子邮件菜单，或者在发送过程中取消发送，邮件的内容将在没有保存的情况下删除。

您每次只能附加一个文件（JPEG、MID、JAR、TXT、MP3）或一个声音。如果在编写电子邮件时接到来电，该菜单将关闭，电话会在挂断后返回待机状态。

收件箱

此菜单可让您连接到邮箱，并从服务器下载邮件的标题（发件人和标题栏）。然后您可以选择邮件标题，按  进入下列选项：

回复 回复发件人并附带之前邮件内容。

回复时不附内容 回复发件人时不附带电子邮件历史内容。

回复全部 回复全部发件人时附上电子邮件历史。

回复给所有人且不附内容 回复所有发件人时不附电邮历史。


转发 将下载的电子邮件转发给另一个人。

标记为未读 将电子邮件标记为还未读取。

标记为已删除 将电子邮件标记为要删除。


删除 标记要删除的电子邮件（要取消电子邮件的删除标记，请再次选择此选项）。当您退出电子邮件菜单时，会要求您确认是否要删除电子邮件服务器中所选的项目。

未发送

列出未成功发送的电子邮件。选择未发送箱的一封电子邮件然后按  **选项** 执行以下操作：**发送**、**发送并保存编辑**、**移动至草稿箱**、**标记为已删除**和**删除**。


已发送

列出已成功发送以及在发送之前选择保存的电子邮件。

选择发件箱的一封电子邮件然后按  **选项** 执行以下操作：**转发**、**标记为已删除**和**删除**。

草稿箱

列出已创建和保存但未发送的电子邮件，以及在您退出电子邮件编辑器时能够保存或发送电子邮件之前而自动保存的邮件。

在草稿箱中选择一封电子邮件，然后按  **选项** 执行以下操作：**查看**、**编辑**、**删除**、**删除全部**。如果您选择**查看**，之后的程序与收件箱的操作类似。

删除所有文件夹

本菜单可让您删除保存邮件的**收件箱**、**未发送**、**已发送**、**草稿箱**及所有保存位置。


电子邮件设置档

此菜单可让您**激活**或**编辑**其中一个可用的电子邮件配置文件。您的手机可能已经过预先配置。要更改设置，选择列表中的电子邮件配置文件，并选择**编辑**以进入下列设定。

如果其中一个账户已经过预先设置，它可能被锁定，在这种情况下，不能对它进行重命名。

语音信箱

本菜单允许您设定你的语音信箱服务器号码，以及取回你的语音邮件。当您收到语音邮件时，网络运营商会向您的手机发送一条通知。您可以输入两个由您的网络运营商提供的语音信箱服务器号码。

选择一个语音信箱，按  进入下列选项：

编辑 编辑语音信箱服务器号码。

连接至语音 收取您的语音邮件。

您可以在待机模式下长按  键快速进入语音信箱服务器。

小区广播

广播信息是向一组移动用户广播的公共信息。信息通过编码频道进行广播。通常，一个广播频道可以传输一种类型的信息。请联系您的网络运营商索取频道编号及其各自的广播信息。

接收模式

此菜单允许您对广播信息的接收进行设定。设置为**开**时，您可以接收广播信息。设置为**关**时，您无法接收广播信息。


读取信息

在您开启接收模式之后才能读取广播信息。

语言

设定可以接收的广播信息的语言。

频道设置

按  键进入频道设定。您可以**选择**、**添加**、**编辑**或**删除**频道。

6 • 通话记录



您的手机提供拨出和来电通话列表，便于您进行自动重拨以及查看详细信息。不同类型的电话（[已拨电话](#)、[未接电话](#)以及[已接电话](#)）由不同的图标代表。这些电话按时间顺序进行排列，最近的电话位于最上方。如果对方的号码保存于您的电话簿中，则显示相应的姓名。

未接电话

此菜单允许您查看最近的未接来电。您可以查看每个未接电话的日期、时间和未接次数。选择一个项目然后按 查看日期、时间和号码。按 [选项](#) 进入以下选项：

- | | |
|------------------------|---|
| 删除 | 删除号码。 |
| 保存至电话簿 | 保存该号码。 |
| 拨号 | 拨打该号码。 |
| IP 拨号 | 如果已设定了 IP 号码，选择 IP 拨号会自动在号码前添加 IP 号码，然后拨打该号码。 |
| 发送短信 | 给未接号码发送短信。 |

[发送彩信](#)
[编辑](#)

给未接号码发送彩信。
编辑未接号码。

已拨电话

此菜单允许您查看最近拨打的电话号码，包括试拨的来电号码或已接通的电话。

已接电话

此菜单允许您查看最近接听的电话号码。

删除通话记录

本菜单允许你删除[未接电话](#)、[已拨电话](#)、[已接电话](#)或[删除全部](#)。

通话时间

此菜单允许您查看[上次通话时间](#)、[已拨电话总计](#)以及[已接电话总计](#)（以时、分、秒显示）。您可以选择[重置全部时间](#)重置所有通话计时器。

[服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会依网络功能、计费的四舍五入及税收等因素而有所不同。](#)

通话计费（需网络支持）

上次通话费用

显示上一次通话的费用。

所有通话费用

显示上次话费计价器复位以来所有通话的费用总计。如果所有通话费用超过**最大计费**选项中设定的最大费用，您将无法进行任何通话，直到复位计价器为止。

通话费用归零

重置通话计费器。您需要输入 PIN2 码并确认。


费用限制

设定通话的费用限制（需要 PIN2 码）。

每单位价格

允许您设定通话费用的单价。此单价将用于计算通话的费用（需要 PIN2 码）。

短信计数器

显示已经发送和接收的信息。您可以按  让计数器归零。

GPRS 计数器

列表显示 GPRS 所发送和接收的数据量。您也可以重置计数器。测量单位为字节。

7 • 设定



该菜单可让您更改手机现有可用选项相关的设定（如时间与日期、安全设定、呼叫转移等）。

本机设置

日期与时间

可让您通过键盘或导航键，设定日期和时间。您可以设定：

- 设置城市** 选择目前所在的城市。
- 设置日期和时间** 使用键盘或导航键输入日期和时间。
- 设置格式** 设定**时间格式**和**日期格式**。
- 定时开关机** 选择自动开启或关闭手机的时间。选择条目并按 编辑**状态**和**开/关**并用键盘输入时间。
 - **状态**：您可以选择**开启**（开启设定）或**关闭**（关闭设定）。
 - **开机 / 关机**：选择是否在指定时间开机或关机。
 - **时间**：用键盘输入时间。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一种语言。按 或 浏览语言列表，然后按 进行选择。

预设输入法

本菜单用于设定默认的输入法。

个性化显示设置

墙纸

设置待机模式下主屏幕的背景图像：选择**预设**以选择一个预定义的图像或选择**自定义**以选择一个下载的图像。

屏幕保护

选择**设定**设置屏保的状态和等待时间。进入**选择**以选择**预设**或**自定义**。本功能的操作与墙纸类似。

显示日期时间

设定是否在待机模式下显示日期和时间，选择该选项为**开**或**关**。

显示本机号码

如果您已经在**电话簿 > 其它号码 > 本机号码**菜单中设定了姓名和号码，那么在待机模式下会显示姓名。

LCD 背光

该菜单允许您设置 1 到 5 级的亮度级别和从 5 到 60 秒的 LCD 背光时间。

问候语

设定为**开**或**关**，然后编辑电话的问候语。

速拨

本菜单允许您快拨打保存在您电话簿中的号码。您最多可以设置 **8** 个快速拨号号码，这样您就可以只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设定**启用快速拨号**并**设置号码**。

快捷键

在待机模式下，您可以按导航键快速进入预设的功能。本菜单允许您根据自己的需要修改预设功能。

捷径

本菜单允许您快速进入 **10** 个预设菜单项。您也可以根据自己的需要修改预设菜单项。要进入快捷菜单，在待机模式下，按 **•**。在列表中选择捷径条目并按 **☐** **选项** 进入下面的选项：

- 添加** 添加一个新的快捷键。
- 编辑** 编辑一个现有的快捷键。
- 删除** 删除一个现有的快捷键。
- 删除全部** 删除所有快捷键。

关闭

禁用快捷键。您可以按两次本选项开启快捷键。

更改次序

更改快捷键的次序。例如，您可以更改第一个快捷键，使其成为列表中的第三个快捷键。

自动键盘锁

本菜单用于自动锁定您的键盘。默认设置为**关**。选择键盘被锁定的时间间隔，然后按 **☐** 确认。

通话设置

本机号码

根据依您的网络情况，您可以选择**由网络设定**，**隐藏号码**或**发送号码**来选择是否向对方显示或隐藏您的号码。

呼叫等待

本选项允许您**激活**或**取消**呼叫等待。当此选项启动时，如果有人试图拨打您的手机，而您正在通话中，那您会听到哔声。如果此选项未启动，您的电话不会发出任何警告，来电者会听到忙音。如果你已经启动**遇忙时转移**选项，该通话将转移到另一个电话上。选择**查询**检查呼叫等待选项的状态。

通话转移

将来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否在您的电话簿中）。

所有语音通话 转移所有来电。如果您选择了该功能，在关闭该功能前，您将不会接到任何来电。

无法接通时 当您的电话关机或不在服务区内时转移。

无应答时 当您无法应答时转移。

遇忙时 当您在通话时转移。

所有数据通话 转移所有数据通话

取消所有 取消所有通话转移选项。

选择**激活**并输入要转移的目标号码。选择**查询状态**检查相应通话转移选项的状态。

在转移通话到您的语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码。本功能依您所申请的服务而定。

通话限制

此功能可让您将手机的使用限制于特定的通话。本选项可适用于**拨出电话**（**所有通话**、**国际电话**或**除本地以外的国际电话**）及/或**来电**（**所有通话**或**漫游时的通话**）。两种情况下，**全部取消**选项将立即适用于所有通话。

更改限制密码允许您更改通话限制密码。

本功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。



通话时间提示

本菜单允许您设定电话是否会在一定的通话时间之后发出哔哔声。您可以选择**关**（不会发出哔声），**一次**（选择介于 1 至 3000 秒之间的数值，表示在该时间之后电话会发出哔声）或**周期**（选择介于 30 至 60 秒之间的数值，表示在该定期时间之后电话会发出哔声。在通话期间，电话会在每次定期时间之后发出哔声）。


通话时间显示

本菜单允许您设定是否在通话期间显示通话时间。

自动重拨


如果您拨打的通话无人接听，电话会以一定的间隔时间自动重拨该号码。按  或  取消自动重拨。

关闭群组

本菜单需网络支持，允许您定义群内的用户组，这组用户的拨出电话和来电话限制由网络设定（例如，只允许拨打小组内的号码）。手机也可以允许该组用户相互通讯，但不得与群组外的用户通讯。选择**关闭群组**后按  **添加**，可继续

按  **选项** 以便 **编辑**、**添加**、**开启**、**关闭**，**删除** 用户群组。

IP 号码

本菜单允许您保存 3 个 IP 号码，让您不必在拨打 IP 电话之前输入 IP 号码。按  **选项** 以 **激活** 或 **编辑** IP 号码。

在进行 IP 通话之前，您的网络运营商必须支持 IP 号码。当您更换一个新的 SIM 卡时，您所保存的 IP 号码将被清除。电话不会验证您所输入的 IP 号码。因此，请确保 IP 号码正确。

黑名单


本菜单显示了来电被拒绝的联系人列表。您可以选择设定 **状态** 为 **开启** / **关闭**。要在列表中添加相应的号码，选择并输入 **黑名单号码**，然后保存该号码进行确认。

您不能直接从电话簿、通话列表及短信收件箱中添加一个姓名到黑名单中。

安全设置


SIM 卡锁

本菜单允许您将 PIN 码保护设定为 **开** 或 **关**。默认设置为 **关**。如果设为 **开**，您需要在开机时输入

PIN 码。如果您输入错误的 PIN 码，您将无法使用本手机的大多数功能。按  **启动**。确保在启动此功能之前已经输入了正确的 PIN 码。

话机锁

本菜单用于为电话设定一个密码。默认设置为 **关**。一旦您设定了电话锁，您必须在每次开机时输入密码。




输入密码并按 。如果电话锁设为 **关**，状态会转为 **开**，反之亦然。

默认电话锁密码是 1122。

固定拨号

本菜单用于限制您的拨出通话。您需要输入 PIN2 码，该码由网络运营商提供 / 支持。

模式 有两种模式：**开**（您只能拨打固定拨号列表中的号码）和 **关**（您可以拨打任何号码）。

固定拨号列表 显示固定拨号列表。按  **添加**，输入姓名和电话号码，然后按 ，输入 PIN2 码并按 。

并不是所有的 SIM 卡都支持 PIN2 码。如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，本选项将不可用。

禁止拨号

本菜单允许您限制不同类型的拨出通话。如果您的 SIM 卡支持此功能，您可以启动或关闭此功能。

修改密码

本菜单允许您更改 PIN 码、PIN2 码及话机锁密码。PIN

PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。默认的 PIN 码由网络运营商提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，您 SIM 卡的 PIN 码将被自动锁定，电话会提示您输入 PUK 码进行解锁。您必须向网络运营商索取 PUK 码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

PIN2

用于访问某些网络功能，如通话计费或固定拨号等等。如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，您 SIM 卡的 PIN2 码将被锁定。要解锁 PIN2 码，您需要向网络运营商索取 PUK2 码。如果连续十次输入错误的 PUK2 码，SIM 卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

音效设置


均衡器

本菜单允许您设定播放音乐时的音频频率。

3D 音效

开启该功能则将通过左、右两路音箱，产生三维的环绕声场效果。您可以按 ▲ 或 ▼ 键选择其中一种音效。

恢复出厂设置

本菜单允许您将手机某些设置恢复到原厂设定。输入电话锁密码，然后按  确认。

一旦输入正确的密码（与电话锁密码相同，其默认值为 1122），电话会恢复到原厂设置。

8 • 多媒体



您的手机拥有一个内置数码相机。您可以拍摄照片，并将其保存在您的手机中或通过数据线传送到您的电脑、设为墙纸或通过彩信发送给您的朋友。

照相机

启动照相机

您可以选择**多媒体 > 相机**进入相机。

下表详细列出了照相机模式下的各种按键操作。

- ✱ 放大目标 / 缩小目标（仅限于图像分辨率 648x480 以下）。
- ✱ 降低 / 增加曝光补偿。
- ⊙ 拍照。
- ⌂ 退出**相机**模式并返回待机模式。
- ☐ 进入**选项**菜单。
- ◀ 返回先前的屏幕。
- ⌂ 特效设置。

- ⌂ 设置白平衡。
- ⌂ 设置 ISO
- ⌂ 启动 / 关闭连续拍摄。
- ⌂ 设定场景模式。
- ⌂ 设定图像质量。
- ⌂ 设定图像尺寸。

拍照

1. 框定您要拍摄的对象并按 ⊙ 进行拍摄。
2. 一旦拍摄完毕，屏幕上的图像即会被储存。
按 ☐ 选择**图像浏览器**来观看照片。

相机的选项菜单

本节描述了相机的**选项**菜单。

图像浏览器 进入**图像浏览器**。

相机设置 设定**快门音**、**曝光补偿**、**避免闪烁**、**延迟拍摄**及**连拍设置**。

照片设置 设定**图像大小**（176x220、320x240、640x480、1280x1024 或 1600x1200）及**图像品质**（**正常**、**高**、或**低**）。

白平衡	为不同地方选择适当的 白平衡 ： 自动 、 太阳光 、 钨丝光 、 日光灯 、 阴天 、 白热光 或 手动调校 。
情景模式	设定场景模式为 自动 或 夜拍 。
特效设定	为照片设置特效。
添加相框	为照片添加相框，但只针对手机的默认尺寸有效。
储存路径	设定存储位置为 手机 或 存储卡 。
还原设置	将所有的照相机设置重置为默认值。

图像浏览器

当您拍摄照片并将其保存后，该照片会被存储在**照片**文件夹中。当您进入该菜单时，您的照片会以缩略图形式显示。使用 **▲** 和 **▼** 导航键在列表中移动。按 **□** **选项** 进入以下选项：

查看	显示照片。
图像信息	显示所选图片的细节信息。
浏览风格	设定浏览风格为 列表风格 或 矩阵式选单风格 。

转发	将所选照片应用于其他选项，如 至墙纸 、 至屏幕保护 、 至电话簿 、 至彩信 、 至电子邮件 以及 至蓝牙 。
更名	重新对选中的照片命名。
删除	删除选中的照片。
删除全部文件	删除全部照片。
分类	按名称、类型、时间或尺寸对所有照片进行排序。
储存路径	设定存储位置为 手机 或 存储卡 。

摄像机

此菜单允许您以 **3GP** 格式录制视频。

启动摄像机

选择**摄像机**并按 **□** 启动摄像机。
下表详细列出了摄像模式下的各种按键操作。

▲ / ▼	放大目标 / 缩小目标
◀ / ▶	降低 / 增加曝光补偿
⏻	开始 / 暂停录制
⏏	退出摄像模式并返回待机模式。
□	进入 选项 菜单
⏮	返回先前的屏幕

1

特效设置


2

设定 [白平衡](#)

4

设定 [夜景模式](#)

摄制视频

框定您要拍摄的对象并按  开始录像。在摄像过程中，您可以按  [暂停](#) / [恢复](#)。按  来结束摄像并保存视频。

摄像机的选项菜单

本节描述了摄像机的[选项](#)菜单：

[摄像机设定](#) 设定 [白平衡](#)、[曝光补偿](#)、[夜景模式](#) 及 [避免闪烁](#)。

[视频设定](#) 设定 [视频大小](#)、[视频质量](#)、[文件尺寸限制](#)、[记录时间限制](#)、[记录音频](#) 及 [编码格式](#)。


[特效设置](#) 为视频设定特效。

[储存路径](#) 设定存储位置为 [手机](#) 或 [存储卡](#)。

[还原设置](#) 将所有的摄像机设置重置为默认值。

影片播放器

本选项允许您查看您已经录制的视频或预先安装在您电话中的视频。

选择一个视频，按  [选项](#) 进入下列选项：

[播放](#) 播放选中的视频。

[转发](#) 将选中的视频应用于其他选项，如 [至彩信](#)，[至电子邮件](#) 以及 [至蓝牙](#)。

[更名](#) 对选中的视频重命名。

[删除](#) 删除所选视频。

[删除全部文件](#) 删除全部视频。

[分类](#) 按名称、类型、时间或尺寸对所有视频进行排序。


[存储位置](#) 设定存储位置为 [手机](#) 或 [存储卡](#)。

当电影播放时，您可以按  键调节播放速度。
按  键以全屏 / 景观模式播放影片。



照片编辑器


本菜单将链接您到[文件管理](#)，让您管理电话里[图像](#)和[照片](#)文件夹中的照片。

照片艺术家

选择**文件管理**下的**照片艺术家**及**手机**。然后选择**图像**或**照片**文件夹中的一个照片，按进入下列功能：

自动改变大小 对选中的照片自动改变大小，以适合屏幕大小（例如 176x220）。



主屏幕剪辑 手动改变选中照片的大小。按导航键选择需要剪辑的区域。按扩大，按缩小剪辑区。



当您完成照片编辑，按进入下列选项：

另存为 将照片保存到一个新文件。

添加效果 应用手机提供的效果。

添加相框 为照片添加手机提供的相框。您可以对照片重复使用相同的相框。

添加图标 为照片添加手机提供的图标。使用导航键移动选中的图标。然后按和完成。

添加文本 使用导航键移动到将要添加文本的位置。按并按完成。

调整 调整照片的图像和颜色。

翻转

使用导航键翻转照片。








扩展画布

如果照片未全屏显示（例如 176x220），则调整照片的大小。

说明

获得**添加效果**、**添加相框**、**添加图标**及**添加文本**的相关信息。

图像平铺

通过该菜单，您可以按照一定的拼图格式拼图，从而组成新的图片文件。手机提供三种拼图形式：在菜单列表中有**2图**、**4图**和**9图**。在按键进入下一屏幕前，您可以按和方向键选择一种拼图形式，下一屏幕会以空白灰框显示选择的图片数量。例如：如果选择了**2图**的形式，会显示两个空白灰框；如果选择了**4图**的形式，会显示四个空白灰框；如果选择了**9图**的形式，会显示九个空白灰框，而且空白框用相应的数字标记。按进入**文件管理**菜单并选择要创建拼图的图片。在您确认选择一幅图后，屏幕会返回到拼图界面，您选择的图片会显示。在这种情况下，按选项；按退出。按进入标题栏是选项的界面。在选择界面下，您可以**选择图像**或**另存为**。**选择图片**将进入**文件管理**菜单以选择图片；**另存为**将进入**文件管理**菜单并保存图片。

9 • 娱乐和游戏



游戏

选择一个游戏并按 。关于游戏的详细信息，请参考屏幕上的说明。

游戏设定

本菜单允许您开启或关闭游戏的音频和振动效果。

选择**音效**或**游戏振动**，然后按 / 选择**开**或**关**并按 进行确认。

Java

您的手机拥有一个 **Java** 运行时环境，它可让您运行 **Java** 应用程序，例如网络下载的游戏等。当您首次启动 **Java** 时，屏幕会显示一条信息提示您 **Java** 的安装与配置将需要稍许时间。该提示只会出现一次。

本手机只支持网络供应商对手机设置所提供的 Java 游戏。

Java 设定

如果安装了 **Java**，您可以按 **选项** > **设置** 进行如下设置：

网络访问 您可以设定自动连接的偏好设置。您可以选择**每次询问**、**首先提示**或**从不**。

自动调用 您可以设定自动启动 **Midlet** 的偏好设置。您可以选择**每次询问**、**首先提示**或**从不**。

您的手机会显示关于“MIDlets”的信息。MIDlets 是指 JAVA 应用程序或游戏。

信息 您可以设定接收信息的偏好设置。您可以选择**每次询问**、**首先提示**或**从不**。

多媒体 您可以设定彩信的偏好设置。您可以选择**每次询问**、**首先提示**或**从不**。


读取用户数据 您可以设定读取用户数据的偏好设置。您可以选择**每次询问**、**首先提示**、**允许**或**从不**。

编写用户数据 您可以设定编写用户数据的偏好设置。您可以选择**允许**、**每次询问**、**首先提示**或**从不**。

本地连接 您可以设定本地连接的设置。您可以选择**首先提示**、**允许**或**从不**。

10 • 情景模式



本菜单允许您设定当您收到来电或新信息时的铃声、提示音类型、铃声音量、应答模式和背景光等等，以便让您的手机适应不同的通话环境。选择**一般**、**会议**、**户外**、**室内**或**耳机**并按  **确认** 进入下列选项：

激活 启动所选情景模式。

个性化设置 您可以设定选定的模式，包括**铃声设置**（**来电**、**开机**、**信息提示**和**按键音**）、**音量**（**铃声**和**按键音**）、**提示音类型**（**铃声**、**仅振动**、**振动及响铃**或**振动后响铃**）、**铃声类型**（**一次**、**循环播放**或**渐强**）、**自定义铃声**（**警告**、**错误**、**网络连接音**及**通话连接**）、**应答模式**（**任意键接听**）。

应答模式的“自动”选项仅在电话处于耳机模式下有效。耳机模式无需启动。当耳机插入电话时，电话将会自动切换到耳机模式。

飞行模式

本菜单允许您将菜单设置为**正常模式**或**飞行模式**。您也可以选择**开机时询问**以便在开机时向您询问选择哪种模式。如果**飞行模式**已经启动，网络功能将被关闭，所有相关的网络操作将被禁止。

11 • 工具箱



本菜单所包含的功能和选项可以帮助您随时管理您的日程表以及掌握一切信息。

日程表

本菜单允许您查看日历，并在备忘录中添加任务。您可以按导航键查看日历。

选择一个日期，按 **选项** 进入下列选项：

查看工作 显示设置时间的任务列表。按 查看详情并管理任务条目。

新增事项 允许您设置任务类型、日期、时间、注释、闹铃、位置和任务的优先级。按 **完成** 保存条目。

转至指定日期 您可以快速查看指定日期。输入日期并按 .

农历 显示阳历日期相对应的中国农历。

如果某天安排了任务，该日将以黄色高亮显示。

计算器

您的手机拥有一个内置式计算器，可用来执行基本运算。使用键盘输入数字，并用导航键插入运算符，如下表所示：

- | | |
|--|-------|
| | 加或 M+ |
| | 减或 M- |
| | 乘或 MC |
| | 除或 MR |
| | 清除数字 |
| | 小数点 |
| | 计算结果 |

计算器的计算结果仅供参考。计算的准确度可至小数点后 10 位。计算结果只取小数点后 10 位，并以此结果进行下一次运算。

待办事项列表

本菜单可让您管理每天工作或生活中的不同任务。您可以对待办事项列表添加任务描述、指定时间和闹铃。

您可以按 **添加** 以新建任务和选择任务类型。编辑完任务之后，按 **完成**。

添加任务

日期



您可以输入任务的日期。

时间

您可以输入任务的时间。

您输入的时间必须是24小时格式。

备注

您可以输入任务描述。按  **编辑**，输入描述并按  进行保存。

闹铃

使用导航键设定闹钟状态。

播放

设定任务频率：**一次**、**每天**、**天**、**每周**或**每月**。

位置

允许您输入任务的位置。

优先级

允许您设置任务的优先级。

现有任务的选项菜单

查看

查看所选任务的设定。

添加

添加新任务。

编辑工作

编辑所选任务。

删除工作

删除所选任务。

删除全部

删除备忘录中的全部任务。




发送行事历


将日历发送到指定的收件人。

闹铃

您的手机拥有一个内置闹钟。您可以设定最多 5 个不同的闹钟。

设定闹钟时，请按如下步骤进行操作：

1. 选择一个闹钟并按  **编辑**。
2. 设定状态为**开启**。
3. 输入时间。
4. 选择**重复**、**一次**、**每天**或**天**。完成设定之后，按  **完成**。
5. 将**闹铃音选项**设置为**铃声**或**FM 收音机**，并按  **选项**设置铃声或频道。
6. 设定**懒人模式**：**预设**或**1 至 10 分钟**。
7. 选择**提示音类型**：**铃声**、**仅振动**或**振动及响铃**。

如果您选择“指定天”模式，您可以选择星期，然后单独对一周的每一天设定闹钟。您可以按  在开启和关闭之间切换。


世界时间

本菜单允许您查看世界各地主要城市的时间。按导航键选择城市。本地日期和时间将显示在屏幕的下方。

附加功能



本菜单所包含的功能与选项可让您在移动时管理您的日程以及掌握一切信息。

单位换算

本菜单允许您执行长度和重量的单位换算。输入数字并按  **确认** 计算结果。

按  **键输入小数点。**





货币换算




本菜单可让您使用所选择的汇率，对一笔金额进行货币换算。您可以从**本地**转换成**外地**，反之亦然。在**汇率**字段中输入汇率，按 ，并在**本地**或**外地**字段中输入金额，然后按  获得兑换值。

按  **键输入小数点。**



秒表

您的电话提供了秒表功能。有两种秒表可用：**一般秒表**和**多路秒表**。当您选择**一般秒表**时，您可以进入下列选项：


分别计时 按  **开始** / **停止** / **继续** 以开始 / 停止 / 恢复计时，然后按  **分开** 计时进行分别计时。当您选择**分开**计时，秒表仍会继续计时。当您选择返回，它将问您是否选择储存。按  **是** 储存或  **否** 以退出。

以圈计时 按  **开始** / **停止** / **继续** 以开始 / 停止 / 恢复计时，然后按  以圈计时进行以**圈计时**。当您按  以**圈计时**，秒表会从头开始计时。

查看记录 查看保存的记录。

当您选择**多面向秒表**，您可以按  **开始** 记录时间。有四种时间显示。这些时间显示以▲、▼、◆及▶导航键来表示。所选的时间将以红色显示。长按  **继续** 将秒表计时复零。

电子书阅读器

本菜单允许您查看保存在电话或 micro SD 卡内的文本文件（中文文件不能超过 900 个字符，英文文件不能超过 1800 个字符）。您需要复制选定的文本文件并保存到电子书文件夹中，这样您便可以在进入**电子书**菜单阅读文本。如果已有文本文件，屏幕上会显示一个文本文件列表。按  **选项** 进入下列选项：

清除书架 清除阅读电子书时系统生成的文件。

打开电子书 开启及阅读选中的文件。

查看设定 设定文件格式。

书籍信息 显示详细信息和选择文件的编码。

删除 删除选中的文件。

删除 全部文件	删除电子书下的所有文件。
分类	选择让文件按文件名，按类型，按时间，按大小或无（无排序或随机排序）进行排序。
使用 查看设定	激活查看设定。
帮助	显示快捷键功能。

本功能仅支持保存在电子书菜单下文件夹内，尺寸小于 2MB 的文本文件。

12 • 网络服务



本菜单包含 WAP 和数据账户。

STK 工具

此菜单中的功能取决于您的 SIM 卡是否支持 STK。如果您的 SIM 卡支持 STK 功能，屏幕会显示 STK 菜单。

WAP


本功能仅在您申请的服务包含 WAP 访问服务时可用。

本选项可让您访问互联网。您的电话已经预先配置了几种互联网访问模式。一旦启动了一种访问模式，您便可以开始浏览互联网。

主页

您可以为每种访问模式保存一个主页。当您使用 WAP 浏览器访问互联网时，会首先显示您所选中访问模式的主页。

书签

您可以将 URL 保存为电话里的书签。选择一个书签，按  **选项** 进入下列选项：

转到

访问所选书签的网页。

编辑

编辑所选书签。

发送

发送所选书签。

删除

删除所选的书签。

删除全部

删除全部书签。

添加书签

输入标题和 URL 创建一个新书签。

最近的网页记录

此菜单允许您查看最近访问的网站。

离线页面

允许您查看已保存为离线网页的档案。

输入地址

输入网站地址并确认与网站的连接。

设定

本菜单可让您为网络浏览配置网络设定。您的电话可能预先配置了特定网络运营商的设定参数。如果您是网络运营商的用户，您可以开始使用浏览器。否则，您需要重新配置设定。

对于您或网络运营商由于更改配置而引起的任何故障，飞利浦将不负责提前通知或承担后果。请向您的网络运营商查询最新信息。

提供下列网络设定选项：

- | | |
|-------------------|---|
| 网络设置档 | 更改当前选定配置文件的配置。 |
| 浏览选项 | 您可以配置浏览器参数，如设定 超时 及开启或关闭 显示图像 功能。 |
| 服务消息设置 | 您可以启动或关闭服务信息设定。 |
| 清除缓存 | 您可以启动、关闭或清除缓存。 |
| 清除 Cookies | 您可以启动、关闭或清除 Cookie 。
Cookie 是您在访问网站时向您的浏览器发送的一种信息。 |
| 信任证书 | 显示已安装的 信任证书 。 |

数据帐号

本菜单允许您设定账户信息。现有账户信息由生产商提供。

GSM 数据

您可以设定：**帐号名称**、**号码**、**用户名称**、**密码**、**线路类型**、**速度**及 **DNS**。

GPRS

您可以设定：**帐号名称**、**APN**、**用户名称**、**密码**及**认证类型**。

13 • 音乐



音乐

本菜单可让您播放音乐。保存在我的音乐文件夹内的音乐将会自动检测并添加到播放列表中。在播放音乐时，您可以拨打电话或应答来电。一旦建立连接，播放器会暂停播放。





启动音频播放器

在待机模式下，按  或选择 **音频播放器**。

下表详细列出了播放音乐时的各种按键操作。

- 播放 / 暂停。
- 停止。
- 跳到上一个音乐曲目。
- 跳到下一个音乐曲目。

音量侧键 调节音乐音量。

-  退出 **音频播放器** 并返回主屏幕。
-  进入 **播放列表** 并再按  一次进入 **选项菜单**。
-  返回先前的屏幕。

音频播放器的选项菜单

播放 播放选中的音乐曲目。


详情 显示音乐曲目的详细信息。



加入铃声库 将曲目添加到铃声列表文件夹，便于在 **文件管理** 选择铃声。

更新列表 更新音乐播放器中的曲目列表（该选项仅在 **自动生成列表** 激活时可用）。

设定 通过 **播放器设置** 选择播放列表：**手机 / 内存卡**、**自动生成列表**、**循环播放**（重复模式）、**随机播放**（播放顺序）、**背景播放**（从语音播放器退出时是否继续播放）。通过 **显示设置** 选择歌曲或歌词显示
通过 **音效** 选择 **均衡器**、**播放速度**、**回音效果**、**3D 环绕**。
通过 **蓝牙设置** 选择 **蓝牙立体声输出**、**蓝牙立体声耳机**。

要添加或删除音乐曲目，您需要使用 USB 数据线将手机与电脑相连接。在电脑识别您的手机之后，您可以将音乐曲目复制到您的手机中，或删除手机中的音乐曲目。

注：只有那些保存在文件管理文件夹根目录下的音乐曲目可以通过选择更新列表选项来自动生成。如果要从子目录下重新找回曲目，您需要在设定选项中关闭自动生成列表。然后按  选项并选择添加。文件管理器会打开，然后您可以选择您要添加到音频播放器中的子目录下的曲目。






如接驳蓝牙耳机后仍然未能收听音乐，您可以进入音频播放器并按  列表，再按  选项，选择设定，再把光标往下移至并开启蓝牙立体声输出。

收音机


本手机配置有接收 FM 调频收音机的功能。接收质量取决于当地电波的网络覆盖。把耳机插入手机底部的耳机连接口，这样耳机当作天线以利用合适的 FM 调频接收效果。手机支持 87.4MHZ 到 108MHZ 的频率范围和后台广播功能。

键盘操作



在收音机界面，按下面的键：

-  打开选项菜单。菜单的详细信息在下一屏幕显示。
-  返回到上一菜单。
-  无需离开当前界面打开 / 关闭收音机。
-  短按切换到前一 / 下一电台。长按快速修改电台。
-  短按返回到待机模式，同时电台广播在后台播放（如果背景播放选项已选择）；长按关闭手机。


选项菜单

在收音机菜单，您可以通过按  选项来选择下面的选项：

频道列表

该界面的屏幕显示所有保存的电台。按  播放、删除或编辑，按  返回到上一菜单。



手动输入





您可以在输入窗口手动输入您要收听的电台频率。按  确认来确认播放已选择的电台。

自动预设 手机将自动添加并保存检测到的电台到电台列表中。

设置 您可以选择**背景播放**和**扬声器**播放。您可以启用或取消**扬声器**；启用时，手机的内置喇叭会播放电台广播。

录音机

本菜单可让您录音。您也可以播放、重命名及删除您录制的声音。选择一个录音，按 ，或按  直接进入**选项**菜单。

录音 按  开始录音，按  以**暂停**或**继续**录音。要完成录音，按  **停止**。输入录音的文件名并按 .

播放 播放录音。

追加 给录音追加声音。

更名 重命名录音。

删除 删除录音。




删除全部 删除全部录音。

设定 设定储存位置、录音格式和音频质量。

转发 将录音应用到其它选项。

自编铃声

本菜单可让您编辑乐曲并设为铃声。

如果手机中没有乐曲，您可以在自编乐曲时按  **添加** 创建乐曲，并按  进入**选项**菜单。如果您选择了现有的乐曲，您可以按  进入**选项**菜单。


自编乐曲时的关键操作

 插入休止符。

 -  输入音符 (Do-Si)。

 插入振动效果（振动符）。

▲ / ▼ 更改音符的音调为高、中或低。

 将音符的状态转为高、正常或低。

 更改节拍。

自编乐曲时的选项菜单

播放 播放乐曲。

播放速度 选择播放速度。

选择乐器 选择乐器。

保存 保存乐曲。

乐曲的选项菜单

播放 播放选定的乐曲。

编辑 编辑选定的乐曲。

添加	创建新的乐曲。
更名	修改选中的乐曲的文件名。
删除	删除所选乐曲。
删除全部文件	删除全部乐曲。
转发	将乐曲应用到其它选项，如 至用户设定档 、 至彩信 、 至电子邮件 及 至蓝牙 。

14 • 互联



您的手机可以通过蓝牙装置、USB 或网络连接到各种外部设备。此菜单为您提供更多选项来设置与这些外部设备的连接。

蓝牙

您的手机支持蓝牙无线技术，能够连接至 10 米范围内兼容蓝牙的设备。诸如墙壁和其它电子设备会对蓝牙连接产生障碍并造成干扰。

在您应用蓝牙之前，请联系其它设备的制造商或查阅附带的说明文件，以确保它们能够支持蓝牙功能。

蓝牙菜单

选项	描述
激活蓝牙	开启 / 关闭蓝牙功能。
搜寻音频设备	搜索可用的音频设备。
我的设备	选择 选项 > 查询新设备 来搜索新设备。

联机中设备 启动所选的设备。

设置 本菜单可设定下列功能：[可见性](#)、[本机设备名称](#)、[认证需求](#)、[音频路径](#) 及 [FTP 设定](#)。

关于 显示蓝牙操作说明。

建立蓝牙连接

要进行蓝牙连接，首先请确保您在蓝牙 [开启 / 关闭](#) 选项中开启了蓝牙功能。然后选择 [我的设备](#) > [查询新设备](#)。当设备列表出现时，选择一个设备并与它连接。

与音频设备进行连接

选择 [< 查询新设备 >](#)。当出现设备列表时，选择您想连接的设备，按 **联机**。一旦选择了设备并进行了连接，手机会提示您输入识别密码以便和设备配对。此识别密码由该蓝牙设备的制造商提供，要了解更多信息，请参阅该设备的文档。识别密码功能可确保只允许合法的连接设备连接到您的设备或选定的设备。

如果您暂时不使用蓝牙功能，您应该将其关闭，以节省电池电量。

网络设置

选择网络

本菜单允许您选择服务网络

重新搜寻


搜索可用的网络。

网络选择

选择当前使用的优先网络。

搜寻模式

自动：您的手机会自动选择并注册一个可用网络。

手动：为您提供一个目前所在地区可用网络的列表。选择一个您要注册的网络，然后按  确认。

建议您选择自动。

您可以选择除本地网络之外的网络，前提是所选的网络需与您的本地网络达成有效的漫游协议。如果您更改网络，您的手机在使用时可能会出现故障。

优先网络

您可以按优先程度建立一个网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定注册网络。

GPRS 连接

本菜单用于设定 GPRS 连接模式。您可以选择 **始终** 或 **需要时**。

USB

通过 **USB** 数据线缆连接手机，在菜单中选择下列一个操作：

大容量储存设备

作为您的手机数据在电脑上的大容量存储设备，并可恢复电脑中保存的数据、上传和下载文件、存取内存和 **micro SD** 卡（如有的话）而且传输的大小是无限的，直到您的内存装满为止。

网络摄像头

作为您电脑的网络摄像头。

Com 端口

作为您电话和电脑之间连接的调制解调器。您可以使用所提供的软件编辑您手机的联系人、图片和乐曲。

当传输完成时，请确保您根据电脑的指示安全地移除您的设备。


使用手机工具

通过“手机工具”软件来传输数据和文档，手机工具可以帮助您最佳使用您的手机。您可以使用该软件上传和下载文件，发送和接收短信并编辑您的手机联系人。要开启该功能，您需要安装并打开“手机工具”，然后通过 USB 线缆连接手机。进入[连接](#)菜单并选择 COM 端口。在电脑屏幕上选择 9@9u 并按[连接](#)。

15 • 文件管理



本菜单允许您查看电话、DRM 权利及存储卡中的总内存和可用内存容量。您也可以管理电话内的图片、录音、铃声及音乐文件。

从主菜单，选择**文件管理** > **手机或内存卡**（如果已插入），按  **选项** 进入下列选项：

打开

打开文件夹。您可以选择一个文件或文件夹，执行以下操作：

• 文件夹操作


打开、**建立文件夹**、**更名**、**删除及分类**。

• 文件操作

播放（音乐文件）、**查看**（图像文件）、**安装**（对于 Java 应用程序）、**转发**、**详情**、**更名**、**复制**、**编辑**、**移动**、**删除**、**删除全部文件及分类**。

建立文件夹

新建文件夹。

*您也可以将文件放入子文件夹。选择一个您要创建子文件夹的文件夹。按  **编辑** 并选择创建文件夹。您可以将文件保存到子文件夹内。*

格式化

对文件夹进行格式化。（仅对根目录有效）。

移出

安全卸下内存卡。

文件管理屏幕的右上角显示了所使用的内存。在文件管理中选择一个文件夹或文件时，屏幕右上角也会显示文件或文件夹的日期和大小。

保存在 DRM 权利中的文件对使用或访问权利设定了限制。您不能与第三方共享这些文件。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方；请移到另一个位置。



电池 — 指示条显示电池电量水平（4条为满，1条为低）。



GSM 网络 — 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 — 指示条越多，接收效果越好。



键盘锁 — 键盘已被锁定。



蓝牙 — 功能已启动。



闹钟 — 闹钟已启动。



响铃 — 来电时手机将响铃。



振动 — 来电时手机将振动。



通话转移 — 所有来电语音通话转移至一个号码。



漫游 — 在手机注册到非本网的网络时显示（特别是在国外时）。



主网域 — 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。



GPRS 连接 — 手机已连接至 GPRS 网络。



短信 / 彩信信息 — 您收到一条新的短信 / 彩信信息。



短信已满 — 信息内存已满。删除旧信息以接收新信息。



耳机 — 耳机已插入电话中。

注意事项

无线电波



您的手机是一部**低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以**GSM频率(850/900/1800/1900 MHz)** 传输 / 接收无线电波。
- **GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。**
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE 标志**显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 **89/336/EEC**) 和低电压规定 (参考 **73/23/EEC**)。
- 您手机上的 **CCC 标志**显示符合中国强制性产品认证 (**CCC**) 的规定。

对于贴身使用，此手机已经通过测试并且当使用不含金属的附件且听筒离身体至少 **1.5cm** 时，此手机符合 **FCC RF 辐射准则**。使用其它附件不能保证符合 **FCC RF 辐射准则**。

警告：此设备遵从 **FCC 标准第 15 项**。应按照以下两个条件使用手机：

- 此设备不能产生有害干扰，并且

- 此设备必须接收任何干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 **PIN 码**。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后更改您的 **PIN 码**，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 **GSM 技术**）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 **1999/5/EC**。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和/或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输**可燃性产品**的车辆（即使车子已停泊）或由**液化石油气（LPG）**驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如**采石场**或其它正在进行**爆破作业**的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在**胸袋**中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了**提升手机性能**，减少无线电辐射，降低**电池耗电量并确保安全操作**，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在**极高或极低**的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。

- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

非专业人士注意事项

非专业人士请务必勿私自拆卸手机，因此而引起的损坏或事故，后果自负。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
 - 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。
 - 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

至于手机，插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

符合 FCC 声明

该设备已通过检测，达到 B 级数字设备的条件，符合 FCC 规则中，篇 15 节的规定。这些条款用于提供居住安装内对有害电子干扰的合理保护。该设备产生、使用并放射电磁波能量，如果没有根据说明书安装和使用，可能会对无线通讯产生有害干扰。然而，并不保证准确安装时不会产生干扰。

如果设备对电台或电视接收产生有害干扰（这可通过打开并关闭设备来确定），用户可通过以下一个或多个方法来消除干扰：

- 重新定向或定位接收天线。
 - 在设备和接收器之间增置隔离物。
 - 连接设备到另一个电路插座，该电路与接收器连接的电路非同一电路。
- 没有责任方明确认可的任何更改或修改会导致用户操作设备的凭证失效。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 10 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

某些配件，如电池和充电器，是您手机包装的标准配件。我们还可能会向您提供或出售额外的配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

为了最大程度地发挥飞利浦手机的性能并且不至于使保修单无效，请购买专为您手机的使用而设计的飞利浦原厂配件。飞利浦消费电子公司对由于使用未经授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

使用插座给电池充电。小巧的设计便于放在公文包或手袋中携带。

耳机

您的电话会在您插入耳机时，自动启动耳机模式。

您也可以在应答模式下选择“自动”选项。如果此选项状态为“开”，您的手机会在来电 5 秒或 10 秒内自动应答。

USB

USB 用于实现电话与电脑之间的高速通讯。您可随后管理电话中保存的信息，如图像、动画、照片、视频和音乐。您也可以使用 **USB** 将电话与网络摄像头相连接或给电池充电（这种充电模式与大多数电脑相兼容）。

数据连接工具箱

为您的飞利浦手机提供简便的数据连接。**USB** 线可实现电话与电脑之间的高速通讯。所提供的软件可让您复制、移动及删除图片和乐曲。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。



Bluetooth™ 是瑞典爱立信
公司所拥有的、并授权给
飞利浦公司所使用的商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；

- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明在保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数

据丢失及第三方索赔)。在法律许可的最大限度内,不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性,尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现,但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议,包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员,其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题,国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30,假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话: 4008 868 001

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	O	O	O	O	O
电池	x	O	O	O	O	O
充电器	x	O	O	O	O	O
附件	x	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下, 手机 (不含电池) 及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

